

## Ukazatel rychlosti

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7498&fid=18>

Autor  
vefr

Publikováno: 02.07.2020 10:34:10

---

Dělal jsem "malou GO" motoru /klika, olejové čerpadlo, řetízky, ...../. Nyní mi při jízdě ukazuje rychlost jen do 25km! Dále mi nesvítí brzdové světlo /nejde mi proud do spínače/ a také nejde proud ke spínači ventilátoru chladiče! Odkud bych měl vytáhnout proud? Poradí mi někdo na co se mám zaměřit. Díky  
**mariodevil 03.07.2020 05:38:30**

Začal bych čistotou kontaktu a pak případně po drátu k místu přerušení. Na rychlost je tam čidlo, podívej se zda je v pořádku a tam kde má být.  
**vefr 03.07.2020 10:05:56**

mariodevil> Jelikož namám žádný nákres, nevím vůbec jak vypadá a kde mám to čidlo hledat.  
**mariodevil 04.07.2020 10:21:27**

vefr> Dobrá tedy, zde si stáhni rozkres dílů pro svůj stroj.  
<https://www.access-m...z/soubory-ke-stazeni>