

Za tepla neshartuje

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5074&fid=18

Autor

Antichrist

Publikováno: 21.02.2013 22:38:27

Ahoj, tak sem se pustil do nějaký tý údržby před sezónou aby tak LTR drželo ale teď mam problém. Udělaly se jen ventily a po složení všechno šlapalo. Dojel sem s tím domu takže se i ohřála a pak v pohodě chytla pak sem jel a v jednom místě mi to rychlost nepobrala a chcipla a od té doby když byla teplá tak neshartuje. Benzín de cítit když jí točím a pokouším se nastartoval ale nechytne. Když jí nastartuju přes rychlost tak jede úplně v pohodě. Když sem jí nechal nějakej ten den stát tak zase chytla okamžitě. Může to být třeba jen svíčka že takhle z ničeho nic nechce za tepla chytat a nebo to bude spíš něco jiného?

florishon 21.02.2013 22:41:52

ked pises ze citis benzin tak pozri na sitko pod nadrzou je tam taka mala diercka cez ktoru by to maslo asi terzat. neviem preco je tam ta dierocka ale mne robila neplechu. upcal som ju a bolo po probleme. vyskusal ale nemusi to bit ono. a este pre istotu vytiahni svicku a prejdi ju kartacom.

Antichrist 02.03.2013 13:13:01

Tak svíčka nová a stejně jakmile se zahřeje tak nenashartuje a když jí vyndam tak je mokrá takže benzín k ní de. Cívka, řídicí jednotka? Nebo nějakej jinej nápad?