

## Tlak v pneu 25x10x12 - tak jak to tedy je ??

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5599&fid=18](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5599&fid=18)

Autor  
Werd

Publikováno: 27.03.2014 16:26:50

---

Tak už jsem z toho jalovec (u) Pneu je na Buggy ... Všude čtu že jsou to nízkotlaké pneu a mají se foukat jen na 0.7 bar ??? a přitom nenafukovat více jak 2.5 Bar ? Na pneu mam ale napsano - viz foto  
Tak mám asi nejspíš 4 plátno a foukat to mám tedy jak ???

**RAS 27.03.2014 17:41:34**

Foukej 0,4 to je do terénu OK (y) Já když nazuju nový gumy nafoukám to 0,7 -0,8 aby si sedly a přilepili se k ráfku nechám to pár dní a upustím na 0,4

**Sobol 27.03.2014 17:49:21**

jak píše Ras. Max 0,5 Bar. U lehký mašiny sem dával 0,3 ;-)

**Werd 27.03.2014 18:05:33**

vazim 550 plny 700 - je to ok ?

**zmizik\_zaks 27.03.2014 18:26:52**

132 x 4 ti na 550 - 700 kg nějak nesedí ne? :-D

**Werd 27.03.2014 20:48:07**

zmizik\_zaks> asi jsem zamrzly - nakopnout prosim

**Sobol 27.03.2014 21:02:37**

Werd> No je tam psaný max zatížení 132 Kg.

**koncak 27.03.2014 21:18:40**

pri vaze 700 bych se nebal 1 bar

**Werd 28.03.2014 09:19:53**

Sobol> No me to pak doslo - ale musime vzit potaz take rozlozeni vahy ...

**Werd 28.03.2014 09:20:14**

koncak> Take bych to videl tak nejak (y) ;-)

**lemricka 01.04.2014 22:12:42**

nafoukej to tak aby si jel pohodlne sedelo to a nezouval to z rafku :-)) a nebyla to uskakana koza ktera se ti sjizdi na prostredku gumy :-)) ja foukam vzadu 0,7 a ve

predu jak kdy a jak kam jedu :-)  
cespa 03.04.2014 13:04:38

Dej tam startovací tlak 0.5 a sleduj, jak je pneumatika využita, pokud bude přefoukla, tak bude se sjíždět v prostředku, pokud bude podhustena, tak se sjíždí u kraje a prostředek zůstává nezatížen. Tak si zjistíš ideální tlaky pro tvůj stroj. Staci si najít 2km okruh na asfaltu a sledovat barvu pneu, popřípadě dofouknout-upustit.