

## nejde mi nahodit gryzly 700

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5815&fid=18](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5815&fid=18)

Autor  
Šurda

Publikováno: 17.11.2014 21:16:02

---

Po 2 denní odstávce, mi gryzlina točí, ale nechytne, svíčka pálí, vypadá to na čerpadlo, motor je bez benzínu. Máte někdo radu, nebo má to čerpadlo někde pojistku? díky

viki 17.11.2014 23:51:27

každá stříkačka při otočení klíče tlačí čerpadlo na provozní tlak, pokud nic neslyšíš opravdu odešlo! a nebo je přerušena kabel k němu, některé kolky mají na čerpadlo pojistku, ale já gryzly moc neznám páč na servis moc nejdou- furt ty svině jezdí :lol: :lol: tak si najdi manuál a hledej, ale vše se dá proměřit

max03 18.11.2014 16:01:45

Pojistka u inducky. U pravého blatníku. (y)

Šurda 18.11.2014 16:57:30

max03> Kluci díky, že jste se na mě nevyprdli, zítra pohledám, ale byl to šok 7000km chodí jak švýcaři a najednou přes noc tohle a zrovna mě

max03 18.11.2014 18:12:36

Je tu ke stažení manuál. Tam to najdeš (y)

Šurda 19.11.2014 14:03:47

Šurda> zpráva pro budoucí generace: na pravé straně gryzlyny, jsem žádné pojistky nenašel. Ale vyhodil jsem čerpadlo zapojil 12v, to se rozjelo a po vrácení na místo kolka zavrčela a spokojeně vrní. Ted se uvidí, jak se to bude chovat dál, ale už vím jak na to! O manuálu vím, ale je v angličtině, a do mě byla pumpovaná 12 let ruština, ta se mi ted hodí, leda když si koupím ruskou zmrzlinu. Jak na potvoru když se chcete dostat k čerpadlu, musí se zhodit skoro všechny plasty a já mám už týden zlomenou ruku.

Šurda 19.11.2014 14:11:52

Šurda> Pokud by se někomu něco takového stalo stačí zvednout sedlo a (při pohledu z levé strany kolky) ztrhnout el. propojku na nádrži a zapojit 12v na převé dva kontakty (čili zleva, 3 kontakt je - a 4 je + pol)

max03 19.11.2014 15:47:15

Manuál strana 150. Pozice číslo 6. Když sundáš plast pod nosičem a stojíš před kolkou, tak jsou pojistky v pravém horním rohu. Vedle pojistek je inducka a po každé straně je jedna pojistka. Jedna je rezervní a druhá od čerpadla. (y)