

kontrolka na Grizzly 660

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=1564&fid=20

Autor
Luboš

Publikováno: 21.10.2009 21:25:50

potřebuju poradit, co to znamená, když na místě chvilku klope motor, začne blikat kontrolka zpátečky, nevíte někdo, co to znamená, dík

Xawerius 21.10.2009 21:37:20

že je v prdeli senzor řadičky?

marek.sm 21.10.2009 21:40:39

Jestli máš servisní manuál tak zkus proměřit odpor na jednotlivý zařazený stupně jestli je v rozmezí podle hodnot manuálu.

prezYdent 21.10.2009 21:48:41

...mohlo by to být špatně seřízený (povolený) táhlo řadičky...

Petzl 22.10.2009 06:11:29

Mám doma český návod na 660tku tak se mužu podívat, vím že jsem to tam četl ale ted už si samozřejmě nepamatuji co to bylo za závadu..Někdy mě to blikne taky.

Luboš 22.10.2009 11:45:31

Petzl> jestli to dohledáš, tak budu rád, ale v podstatě jste mě uklidnili, bál jsem se, že to hlásí nějakou debilní chybu v jednotce nebo tak něco, manuál mám pouze anglický a český nemůžu nikde najít, zatím dík

Milan105 11.12.2009 19:52:56

Čau Luboš! Podobný problém ako máš aj Ty som teraz riešil aj ja a zistil som, že som mal na snímači zaradenej spátečky povolený a zaoxidovaný kábel! Po vyčistení-ošetrení koncovky kábla a snímača "R" rýchlosti už to mám v poriadku :-DD Milan :-D

Luboš 12.12.2009 09:05:22

Milan105> dík, mě to přestalo tak nějak samo, ale chystám se stejně vystříkat všechny kontakty, tak na něj taky dojde

HANS.Ltm 12.12.2009 13:18:27

mě to dělal Raptor 660 a byla to tím že se nevracela pořádně pojistka, kterou používáš při řazení zpátečky, tak jsem tam dal silnější pružinku u táhla na motoru a byl klid