

## Nejde elektřina do přístrojové desky

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6457&fid=3](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6457&fid=3)

Autor

patas97

Publikováno: 24.08.2016 21:32:39

---

Dobrý den, dneska jsem jezdil na viz uvedené čtyřkolce a jak jsem zastavil, tak mi nejde vůbec elektřina do přístrojové desky, zkoušl jsem tím tlačítkem, které vypíná a zapíná elektřinu přepínat delší dobu, bohužel marně, díky za rady

**suzarena 26.08.2016 22:21:22**

Možná závada: Ze spodu př. desky je velký konektor krytý gumovou prachovkou a ten je potřeba znovu nasadit na protikus a elektryku lépe zajistit proti vytažení z desky smerem dolů. Jízdou se zřejmě povytahl. :-D