

Klepanie pri rychlosti nad 40km/h

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7536&fid=3>

Autor

terabit

Publikováno: 21.09.2020 07:20:11

Ahojte kamarati , mam problem na Linhai 400 ze ked idem nad 40km/h do miernejsieho kopca tak sa ozyva obcasne klepanie (neviem identifikovat odkial, predny diferencial, kardan ...?), nie je to stale klepanie , obcas to klepne raz za 2-3 sekundy, inokedy aj dlhsie je ticho nasledne zase par krat klepne.Ked idem sam a po rovine tak to zacne klepat od 50km/h, ked ideme dvaja a do mierneho kopca tak to zacne klepkat od 40km/h. Stretol sa s tym niekto ? Dakujem za rady. Miro

Tommi_82 21.09.2020 08:07:04

Něco podobného jsem řešil taky, pak jsem při prohlídce zjistil, že se mi vyšroubily oba šrouby na spodním ucycení navijáku (u stroje kterej měl najeto cca 700 km).

terabit 21.09.2020 09:24:41

Vsetky spoje a skruky x-nasobne kontrolovane, nic povolene nie je.

terabit 21.09.2020 11:31:39

Teraz som spravil jeden pokus, odobral som predny kardan a klepanie sa stratilo, kardanove krize nemaju ziadnu volu, teda klepanie zrejme vychadza z diferaku ...

balu 25.09.2020 18:11:50

terabit> Diferák sa točí aj bez kardanu,pozri na kardan nielen križe ale aj drážky.

tuifeione 26.09.2020 20:52:45

Seo or Digital Marketing expert <https://www.adultfunlist.com>