

Vymena oleja raptor660

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=2966&fid=5

Autor

lordpetrovic

Publikováno: 20.10.2010 18:34:58

cafte ako mam menit olej na yamahe raptor 660 ked vypustim z motora ostane mi vo vyrovnavacej nadrzke mam nastartovat?

prcekxxl 20.10.2010 20:35:07

nestartuj nevim jak 660 ale 700 kilo ma ze spoda na nadobce vypustni sroud

djturtle 21.10.2010 10:22:35

Najdi si muj profil a je tam i servisní manuál k Raptoru 660. Jinak olej jsemměnil minulý víkend a nic složitýho. Nejdřív nastartuješ, zahřeješ olej, pak to zdechneš, odšroubuješ z nádržky kontrolní tyčku, zespodu nádržky je výpustněj šroub, další je z boku motoru pod řazením. Vypustíš olej, odmontuješ filtr, namontuješ novej, utáhneš výpušťák motoru a nádržky, nádržku naliješ plnou, nastartuješ, párkrát trošičku protůruješ, zdechneš, doleješ olej do nádržky mezi rysky na tyčce, zase nastartuješ, protůruješ, zdechneš, pokud ubylo, tak ještě doleješ, zašroubuješ víčko nádržky a hotovo. Já teda ještě pro jistotu kontroloval povolením kontrolního šroubku na pravé straně hlavy, jestli motor správně maže. Uff, to je ale román. ;-)

ohurt 18.01.2014 12:44:25

Po kolika motohodinach menite olej? V manualu sem vycet kazdych 6mesicu nebo 1rok, docela sirokej pojem:)

Elimen69 18.01.2014 21:03:41

Olej menim po cca 25 mth B-)