

## Nejde štartovať

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5614&fid=5](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5614&fid=5)

Autor

adrian

Publikováno: 05.04.2014 19:09:38

---

čaute dnes som sa išiel trochu povozit' na štvorkolke(Yamaha Grizzly 700) a keď som ju štartoval tak začala bzučať ten zvuk išiel od baterky tak som dal dole kryt a neviem či je to štartovacia cievka ale ide to od baterky od pluska a svieti horná kontrolka na obrazovke štvorkolky. Ďakujem  
**Sobol 06.04.2014 08:38:46**

Slabá baterka. Pořádně to nabij a pak změř kolik to dobíjí. Jinak to piš do vlákna o Grizli, tam se dovíš víc.