

## Pri zastavovaní zdochne

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5774&fid=5](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5774&fid=5)

Autor  
zajo

Publikováno: 28.09.2014 10:54:39

---

Zdravím páni, akosi ma nečakane prestala poslúchať 4kolka z ničoho nič začala pri zapnutých svetlách dochnúť. Myslel som si že je problém v nastavení senzora tak som ho hodil na stred podľa diagnostiky ale nepomohlo, pretom ho nakoniec cez merak nastavil presne podľa hodnôt, ktoré som tu našiel na fóre žiaľ ani to nepomohlo. Nabil som baterku či nieje tam náhodou problém ale tá je nová plne nabitá a aj tak nič. Závada sa prejavuje nasledovne: naštartujem zapnem svetlá zaradím rýchlosť všetko OK 4kolka ide ako má potom keď niekde dobrzdžujem na nulu tak štvorkolka zdochne, keď následne naštartujem opäť ide ale len do momentu kým netreba zastaviť vtedy znova zdochne. keď sú vypnuté svetlá nič také sa nedeje vtedy ide tak ako má... Neviete mi poradiť čo by to mohlo byť? Som už z toho zúfalý :[ :[ :[

Ďakujem

[manas76 28.09.2014 20:33:56](#)

Skontroluj si dobíjanie na volnobeh so svetlami, mohlo by to robiť nízke napätie na volnobeh so svetlami, chyba buď v regléri alebo v alternátore, nemusí to byť ono, ale ľahko sa to dá merákom prekontrolovať ...