

Přední diferenciál nevypíná.

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7135&fid=5>

Autor
čertík

Publikováno: 10.11.2018 20:37:55

Dobrý den.Mám prosbu. Přední diferenciál mám neustále zamčený(mechanicky je to poznat i na řídítkách). A to i přesto ,že tlačítko mám vypnuté. Navíc se čtyřkolka při jízdě dusí a nechce jet. Dif. není možné absolutně odemknout. Problém se stal při zajetí do garáže se zaplým 4x4 a za 2 dni už nešel vůbec odemknout. Čtyřkolka byla dost dlouho dobu v servisu u Brna a bohužel se výsledek nedostavil. Prý byl údajně špatný ten servomotor ,který to zamyká. Ani s úplně novým dodaným motorkem se úspěch nedostavil. Kontrolovali ty tlačítka a další elektro. Popřehazovali i další elektroniku (třeba řídicí jednotku). Vše bez efektu. Aktuálně řeším co dál a opravdu někdo šikovný by mi moc pomohl. Jsem ochotný i dát finanční odměnu. Ptám se zda jste to již nikdo neřešil. Moc díky Petr.

Luboš 11.11.2018 10:27:03

předpokládám že se ti to zapíná přes nějaké relé, podívej se nejdřív tam jestli cvaká nebo je přehod' a jestli ti to nechce ani zatáčet, tak máš dif ještě možná uzamčený a to si koleduješ o zničení diferáku. je ovšem divné že by to nenašel servis, nemáš to třeba někde proseklé do zkratu? Mě se jednou prodřel na motorce drát od zadního světla a výsledek byl ten že nechtěl vůbec jet motor, výkon byl tak na 1/3. Našel bych si ale raděj nějakého autoelektrikáře,ať si to neprodražíš. Po zvednutí všech kol do vzduchu se ti to doufám točí lehce. Ať se ti daří

mariodevil 12.11.2018 06:57:12

A v difu je vše v pořádku? Může to být i mechanické.