

4x4

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6118&fid=6

Autor

liborkoPublikováno: 27.09.2015 15:52:26

Dobrý den Chci se zeptat jak postupovat při řazení rychlosti na 4x4 mám blada 550 funguje to jen při zapnutém klíčku,ale bez nastartovaného motoru. Jak motor běží tak nic. Co dělám špatně?

mariodevil 30.09.2015 13:41:19

Nedelas nic spatne. Ovlada to servomotorek a nejspis bude problem v kabelech. Nezbude nez projit vse od tlacitka az po servo.Jen tipuji, kdyztak mne opravte.

liborko 30.09.2015 18:12:49

mariodevil> diky pokusim na to mrknout