

## Potíže s jízdou dopředu

URL

[www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6055&fid=9](http://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6055&fid=9)

Autor

**Neykox**

Publikováno: 20.07.2015 16:31:32

---

Dobrý den, chtěl bych se poradit o tom, co může způsobovat to, že mi to nejede dopředu. Čtyřkolka access tomahawk 250, na zpátečku to jede normálně ale jak chci zařadit "D" tak se mi vypne motor.

Děkuju

**Sobol 20.07.2015 19:22:08**

Čidlo zařazený rychlosti

**parizek 21.07.2015 14:33:27**

nebo brzdovej spinac ?

**Neykox 21.07.2015 18:01:58**

No já se kouknu, můžete mi prosím aspoň nějak stručně napsat kde to čidlo zařazený rychlosti tak je? Ať to nemusím dlouho hledat, je to taky divný že někdy to prostě jede a někdy to dělá tohle. Brzdovej spínač, nevím proč by to dělal on? Nepotřebuju nic s brzdou když chci zařadit. Děkuju samozřejmě za odpovědi.

**mariodevil 21.07.2015 19:09:28**

Neykox> Nektere kolky maji pojistku, lze zaradit pouze se zmacknutou brzdou, jinak ti to vypne motor, to je co mel na mysly parizek.

**parizek 21.07.2015 19:32:28**

mariodevil> jop (y) Neykox> Minimalne by mel cvakat,kdyz zmacknes packu. Na bazi toho se rozsviti zadni svetlo brzdovy. Pokud ne, mohla by to byt pricina. Neznam bohuzel techniku Tomahawku, s dotazem na presne umisteni nebo nejakej servisni manual zkus pohledat v nejakem accessim vlakne/foru.

**Lucifer 21.07.2015 21:02:35**

Podle mne je špatně seřízené táhlo od řadící páky.