

Přetrzeny lano na navijaku pomoooc

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4335&fid=18

Autor

Durasel

Publikováno: 22.01.2012 17:28:07

Ahoj hosi dnes jsem pretrh lano na navijaku (n) :[primo u nazacatku u oka.nevite nekdo jak to znova spojit?

Lukych 22.01.2012 17:31:27

zakátit lano, stahnout lanovejma svorkama nový oko a je to hotový a nezapomenout dát do oka hák (y)

Aligator.avs 22.01.2012 17:32:57

Elektrikářské spojky co pouřívají na šponování a hotovo

Durasel 22.01.2012 17:34:23

kde se to da koupit? :-P

Aligator.avs 22.01.2012 17:35:45

No v kosmetice ne :lol: :lol: normálně spojovací mateial - fabori , možná i obi

pirda 22.01.2012 17:37:13

nebo najdi šífáka a ten ti to bez problému zaplete.

Durasel 22.01.2012 17:41:20

pirda> díky kamo. napadlo me ze kamos ma el.lisovaci kleste na el. kabely tim by to mohlo jit. ;-)

MUDBOAR 22.01.2012 17:50:10

Durasel>pirda> díky kamo. napadlo me ze kamos ma el.lisovaci kleste na el. kabely tim by to mohlo jit. ;-)

? :'-(
pirda 22.01.2012 17:53:32

Durasel> To asi ne,ale já to řešil uzlem a izolačkou.Poprvé mi ho švagr zapletl a podruhé jsem udělal dva uzle proti sobě a omotal izolačkou.Funguje dodnes(cca 1 rok)

Durasel 22.01.2012 17:59:51

pirda> prinejhorsim to udelam jako ty (y) to vis cina prd to vydrzi par kubiku dreva a hned se to pretrhne :-)

koncak 22.01.2012 18:06:56

nejspis se jedna o ocelove lano, ale sintetika se plete takhle, mam este nekolik spusobu ale tet nemam cas to hledat.

jade.blesk 22.01.2012 22:22:03

<http://www.safetex-s...svorka-dsk-din-1142/>
semby 23.01.2012 08:02:11

Ahoj tak ze zkusenosti prvotně olepit páskou a zakrátit (nejlepší flexa nebo pákové nůžky) Olepit proto aby se ti v momentě oddělení nerozpletlo. Pak stačí opravdu dva uzle proti sobě, pořádně je zatáhnout a olepit izolačkou. Mnohem elegantnější je lanová svorka běžně k dostání v železářství. Já osobně to dělám tak že olepím oddělím vložím železnou očnici a zalisuju do připravené 25mm dlouhé dutinky z železné trubky kterou si nejdřív krapet sploštím aby se mi tam pohodlně vlezla obě lana vedle sebe. Nakonec pojistím elektrodou před a za trubičkou. Přestříknu barvou a olepím izolačkou. výsledek nesmrtelný :-D